

SCHEDA TECNICA

SPRING AIR – “GIUSTA DOSE”

Bombola aerosol deodorante. Per applicazione in combinazione con l'erogatore automatico Smart Air o Mini Smart Air.

Caratteristiche - La bombola **SPRING AIR** è stata concepita per l'uso con gli appositi apparecchi **Smart Air o Mini Smart Air** ad erogazione automatica. Ad ogni erogazione, la valvola a dosaggio lascia fuoriuscire una quantità predeterminata di prodotto finemente micronizzato in milioni di microscopiche particelle, destinate a restare sospese nell'aria.

Questa particolarità della bombola **SPRING AIR**, unitamente all'alta concentrazione di essenze pregiate – **OLII ESSENZIALI** – specificatamente testate per contrastare i cattivi odori, garantisce la perfetta deodorazione di ambienti fino a 60-80 m². Anche se la preferenza per un particolare tipo di profumazione è una scelta essenzialmente soggettiva, si possono fornire alcuni consigli d'impiego basati sull'esperienza.

- **REFRESHING LINE** adatta a tutti gli scopi di deodorazione in generale; consigliata per ambienti pubblici, servizi, palestre, ecc.
- **DELICATESSEN LINE** - Adatta per ambienti di soggiorno e per particolari ambienti e spazi living e commerciali.
- **AROMATHERAPY LINE** - Specificatamente studiata per SPA e centri benessere, è in grado di qualificare l'ambiente lasciando un'inconfondibile sensazione di piacere. Composta da fragranze caratteristiche, derivate dalle note della più raffinata profumeria cosmetica.
- **EXOTIC FRUIT & EARTH LINE** - Adatte a tutti gli scopi di deodorazione, in particolare per servizi, cucine e ambienti di soggiorno.
- **FLOWERS & REMINISCENT LINE:** ideali per ambienti di soggiorno.
- **ODOR ABSORBER LINE:** concepite per annullare gli odori sgradevoli del fumo di tabacco e di fritto.

Ogni bombola garantisce almeno **3.100** erogazioni. Ovviamente la durata della bombola varierà a seconda del tempo di funzionamento previsto dal programma preselezionato e del tipo di erogatore automatico a cui la bombola è accoppiata.

Modalità di Impiego - Questa bombola è azionata meccanicamente da un erogatore automatico. Collocare il sistema erogatore a non meno di 2 m di altezza dal pavimento, in posizione tale che il getto sia rivolto lontano dalle persone.

Tenere lontano da fiamme libere, corpi incandescenti o altre fonti di combustione per evitare rischi di infiammabilità. Non applicare in vicinanza di impianti di condizionamento. Curare che l'ambiente sia dotato di sufficiente ricambio d'aria.

Utilizzo con erogatore con programmazione predefinita - (22 programmi pre-installati): la speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita e costante, sufficiente per il controllo degli ambienti fino a 100- 150 m³.

Utilizzo con erogatore con programmazione libera - (programmi personalizzati): regolare la frequenza di erogazione a seconda dell'ampiezza dell'ambiente da trattare e dell'intensità degli odori. Si consiglia di posizionare un erogatore ogni 60-80 m² (100-150 m³), scegliendo l'intervallo più adatto alle specifiche condizioni ambientali.

Avvertenze

- Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione.
- Recipienti sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 55° C.
- Non perforare, né bruciare, neppure dopo l'uso.
- Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente.

Confezioni - Bombola da 250 ml – scatola da pezzi 6 o 12 pz.

Note - Informazioni riservate ai tecnici dei settori biocidi e protezione delle piante ed alle Autorità Sa-nitarie.

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO